





PBOX
Miscelatore doccia
Shower mixer


..BOX 010..




















d C SERBITE D' O'CLE 
















Manutenzione


Service
















Funzionamento Working




I Uscita I Exit





II Uscita II Exit





I Uscita I Exit





Sostituzione Deviatore e cartuccia How to replace Diverter and cartridge

(a - b)

